

# Télécommande déportée VP320/VP330/EVP380

---

## Installation

Dans un premier temps, placer les fichiers audio/vidéo à lire dans les dossiers de média (dossiers commençant par 001 ... 006).

Initialement ces dossiers contiennent des mires vidéos qu'il faut supprimer et remplacer par les médias définitifs (peut importe leurs noms).

Le contenu de ce dossier peut alors être copié à la racine d'un support de stockage (clé USB, carte microSD) ou de la mémoire interne du lecteur vidéo.

## Utilisation

Pour utiliser la télécommande déportée il est nécessaire d'obtenir l'adresse IP du lecteur.

Pour cela, appuyer sur la touche info "i" de la télécommande infrarouge : l'adresse IP sera affichée en bas à droite de l'écran au dessus du QR-code.

**Note :** pour éviter que l'adresse IP du lecteur ne change au cours du temps, il est recommandé de la fixer :

- par un bail statique DHCP, configurable sur votre routeur ou box internet,
- par une configuration d'IP fixe au niveau du lecteur.

Une fois l'adresse obtenue, il est possible d'afficher la télécommande sur le navigateur web d'un appareil connecté au même réseau que le lecteur vidéo.

L'adresse à utiliser est la suivante:

```
http://<ip du lecteur>/www/index.html
```

## Authentification

Cette application utilise le compte "user" avec son mot de passe par défaut.